

Bedienungsanleitung

Elektroniktresor Trendy

ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloss betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

ALLGEMEINES:

Jede Tastenbetätigung erzeugt einen kurzen Signalton und die rote LED leuchtet kurz auf. Der Abstand zwischen zwei Tastenbetätigungen darf sieben [7] Sekunden nicht überschreiten.

1. ÖFFNEN DESTRESOR NACH ANLIEFERUNG:

- 1.1 Entfernen Sie die Schlossabdeckung rechts neben dem Drehgriff.
- 1.2 Stecken Sie den mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an und drehen diesen nach links.
- 1.3 Öffnen Sie nun den Tresor indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.
- 1.4 Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel in die Ausgangsposition nach rechts und ziehen Sie diesen ab.
- 1.5 Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
- 1.6 Legen Sie vier [4] Stück 1,5Volt AA Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- 1.7 Es wird nun der Zustand des Elektronik- Schlosses überprüft. Während dessen leuchtete die rote LED 3mal und Sie hören drei [3] Signaltöne und sehen am Display eine durchlaufende « 0 » (0 0 0 0 0 0 0).
- 1.8 Wenn alles in Ordnung ist, erscheint am Display „ good “.

2. ÖFFNEN DESTRESORS NACH EINLEGEN DER BATTERIEN:

Um den Tresor erstmals elektronisch zu öffnen drücken Sie die Taste „ START “. Die Anzeige an der Frontplatte zeigt “ - - - - - “. Jetzt geben Sie einen der beiden Fabrikkodes ein:

- a) 1 2 3 4 5 6 (Benutzercode)
oder
- b) 1 2 3 4 5 6 7 8 (Mastercode)

und bestätigen die Eingabe durch drücken der Taste „ START “. Jetzt ertönen zwei [2] kurze Signaltöne und die grüne LED leuchtet. Am Display steht „ OPEN “. Drehen Sie den Drehgriff innerhalb von 5 Sekunden nach rechts um den Safe zu öffnen.

3. PROGRAMMIEREN EINES CODES

Beachten Sie:

Bei diesem Tresor können zwei [2] verschiedene Codes eingespeichert werden. Nach dem erstmaligen öffnen und einlegen der Batterien sollten Sie für Ihre eigene Sicherheit alle zwei [2] Codes ändern.

a./ Programmierung des Benutzercodes

- a.1 Drücken Sie die rote Taste (Türinnenseite bei den Scharnieren)
- a.2 Es ertönt ein Signalton, die rote LED leuchtet auf und am Display erscheint „ - - - - - “.
- a.3 Sie haben nun sieben [7] Sekunden Zeit, einen neuen Code einzugeben.
- a.4 Geben Sie nun mindestens eine [1] Zahl und maximal acht [8] Zahlen ein, die Sie als neuen

Benutzercode verwenden möchten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch drücken der Taste „ START “. Es ertönt ein Signalton, die rote LED leuchtet auf und am Display erscheint „ IN “ und die von Ihnen programmierten Zahlen (für jeweils 2 Sekunden).

a.5 Wenn Sie einen Benutzercode mit acht [8] Zahlen eingeben, ist es nicht nötig, die Taste „ START “ zu drücken. Der neue Benutzercode ist nach Eingabe automatisch programmiert.

a.6 Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

b./ Programmierung des Mastercode

b.1 Drücken Sie die Taste „START“ und anschließend 2-mal die Taste „0“ („00“). Anschließend drücken Sie die rote Taste (Türinnenseite bei den Scharnieren). Am Display erscheint „ - - - - - “.

b.2 Geben Sie nun mindestens 3 und maximal 8 Zahlen ein, die Sie als neuen Mastercode verwenden möchten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch drücken der Taste „START“. Es erscheint am Display „IN“ und die von Ihnen programmierten Zahlen (für jeweils 2 Sekunden). Außerdem ertönt ein Signalton und die rote LED leuchtet auf.

b.3 Wenn Sie einen Mastercode mit 8 Zahlen eingeben, ist es nicht nötig, die Taste „ START “ zu drücken. Der neue Mastercode ist nach Eingabe automatisch programmiert.

b.4 Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

4. SPERRZEIT BEI FEHLEINGABE:

Bei einer Fehleingabe ertönen drei Signaltöne und die rote LED leuchtet 3-mal auf. Sie haben nun zwei weitere Versuche, den richtigen Code einzugeben. Haben Sie dreimal einen falschen Code eingegeben, so blockiert die Elektronik für 3 Minuten. Während dieser Sperrzeit reagiert das Schloss auf keinerlei Eingabe. Nach Ablauf der Sperrzeit können Sie erneut mit der Codeeingabe beginnen.

5. BATTERIEWARNUNG

Um die Batterien zu testen, drücken Sie einfach die Taste „ START “. Wenn am Display das Batteriesymbol leer wird, sollten Sie die Batterien wechseln (wie ab Punkt 1.5 beschrieben). Es wird empfohlen, nur Alkaline Batterien zu verwenden.

6. MECHANISCHE NOTÖFFNUNG:

Sollten Sie den Code vergessen haben, oder die Batterien leer sein, gehen Sie wie folgt vor: 6.1 Entfernen Sie die Abdeckung rechts neben dem Drehgriff.

6.2 Stecken Sie den Notöffnungsschlüssel an und drehen Sie diesen nach links bis zum Anschlag.

6.3 Öffnen Sie nun den Tresor indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.

6.4 Der Tresor ist nun geöffnet.

Achtung:

Ihr neuer Tresor und der Inhalt sind nicht automatisch versichert. Teilen Sie den gewünschten Versicherungswert Ihrer Versicherung schriftlich mit.