

Gebrauchsanweisung für den Wagen

179999

Lagerung

Lagern Sie den Wagen bei Temperaturen bis zu 50 °C in einer trockenen Umgebung, insbesondere unter Berücksichtigung der Tragefläche, die aus feuchtigkeitsunbeständiger Holzfaserplatte besteht. Eine höhere Lagertemperatur wirkt sich negativ auf die Gummireifen der Räder und die Fettschmierung in den Lagern aus. Dasselbe gilt für den Ständer, mit Ausnahme der Räder.

Montage

Der Trolley ist fertig montiert, es werden nur noch der Griff und die Räder hinzugefügt.

Betrieb

Der Wagen ist für den Transport innerhalb der zulässigen Tragfähigkeit des jeweiligen Typs in überdachten Bereichen mit ebenem und ausreichend festem Boden ausgelegt. Er ist nicht für den Einsatz auf Hängen oder im Gelände bestimmt. Der Wagen ist für den manuellen Zug ohne Stöße bei einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h ausgelegt. Der Wagen ist nicht für den Transport von Personen oder Tieren bestimmt.

Reinigung

Der Wagen und der Ständer können mit einem feuchten Tuch mit einer milden Seifenlauge abgewischt werden, mit Ausnahme der Fuge um die Tragefläche, in die kein Wasser eindringen darf, und der Radlager.

Wartung

Die Fettschmierung der Lager hält für die gesamte Lebensdauer des Wagens, muss jedoch im Falle einer Panne, des Eindringens von Wasser oder sichtbarer Verschmutzung an diesen Stellen ausgetauscht werden

Sicherheit

Während des Betriebs müssen die oben genannten Anweisungen beachtet werden, um eine Überlastung oder ein Umkippen des Wagens bzw. Ständers zu vermeiden, insbesondere:

- die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten und den Wagen nicht durch Stöße belasten,
- die maximale Geschwindigkeit nicht überschreiten,
- den Wagen nicht exzentrisch belasten; das bedeutet, dass eine gelagerte Platte ihren Schwerpunkt nicht außerhalb der Ebene der Randbögen haben darf (z. B. eine extrem hohe Platte)
- keinen beschädigten Wagen oder Ständer verwenden.

