

Gebrauchsanweisung für Paletten-Heftgerät

Katalognummer: 334008



Parameter

Klammer Schenkellänge	15–18 mm
Art der Arbeit	Befestigung der Kartons auf der Palette
Gewicht	3 kg
Inhalt des Magazins	65 Stück
Abmessungen L x B x H	1665 x 240 x 75 mm
Breite der Klammer	35 mm
Typ der Klammer	560
Ausrüstung	Länge des Griffs 1.500 mm

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG, BEVOR SIE DAS HEFTGERÄT BENUTZEN!
UNSACHGEMÄSSE BEDIENUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN!
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF**

Zweck des Heftgeräts

Das Gerät ist nur für die Befestigung von Papier, PE-Folie, Textilien und anderen Kunststoffen, die weicher als Holz sind, auf einer Holzunterlage vorgesehen, die so dick ist, dass die Heftklammer nicht sichtbar ist und die Unterlage oder das Material selbst nicht gespalten wird. Das Material darf keine Verformung der Stahlklammer verursachen und verhindern, dass die Klammer in das Material eindringt. Das Gerät fixiert die genannten Materialien mit einer Stahlklammer, die mit hoher Geschwindigkeit durch den handbetriebenen Mechanismus des Geräts durch das Material gedrückt wird. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den Anweisungen und für die vorgeschriebene Anwendung verwenden, besteht folgende Gefahr:

- Gefahr des Durchstechens einer Gliedmaße, des Rumpfes, des Kopfes usw.
- Gefahr von Augenschäden
- Gefahr von Hörschäden
- Gefahr der Quetschung einer Gliedmaße
- Gefahr von Kopf- und Augenverletzungen durch herumfliegende Heftklammern
- Tod

Sicherheit

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Überfüllte Räume und dunkle Ecken können den Betrieb erschweren und zu Unfällen führen.

Vergewissern Sie sich, dass **keine anderen Personen in der Nähe** sind, die verletzt werden könnten, **wenn Sie das Heftgerät benutzen**. Eine Störung kann dazu führen, dass Sie beim Heften die Kontrolle verlieren. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz von anderen Bereichen, in denen sich andere Personen aufhalten, getrennt ist. Die Trennung sollte sie in der Lage sein, eine fliegende Klammer zu stoppen.

Das Heftgerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen auf, die mit der Bedienung nicht vertraut sind.

KONZENTRIEREN SIE SICH. Passen Sie auf, was Sie tun, und verwenden Sie das Heftgerät mit Bedacht. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Arbeit mit diesem Produkt kann zu schweren Verletzungen führen.

Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Sichern Sie lange Haare, damit sie Sie beim Heften nicht stören. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von der Mechanik des Heftgeräts fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von beweglichen Teilen erfasst werden.

Überanstrengen Sie sich nicht. Achten Sie während des gesamten Heftvorgangs auf einen sicheren Stand und Gleichgewicht. Die richtige Haltung ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Heftgerät in unerwarteten Situationen.

Benutzen Sie die Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn Sie mit diesem Gerät arbeiten.

Verwenden Sie Zwingen (nicht im Lieferumfang enthalten) oder andere praktische Methoden, um auf einer stabilen Unterlage zu heften. Das Halten des zu haftenden Materials mit Hand oder eines Körperteils ist instabil und kann zum Verlust der Kontrolle und zu Verletzungen führen.

Drücken Sie nicht auf das zu heftende Produkt. Verwenden Sie das Richtige Heftgerät für Ihre Anwendung. Das richtige Heftgerät erfüllt seine Aufgabe besser und sicherer bei den Anwendungen, für die es bestimmt ist. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das zu heftende Produkt aus und verwenden Sie den das Heftgerät nicht für einen Zweck, für den es nicht bestimmt ist.

Wenn Sie das Heftgerät nicht benutzen, bewahren Sie es sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen auf. Dieses Produkt ist in den Händen von unqualifiziertem Personal gefährlich.

Richten Sie das Heftgerät niemals auf eine andere Person oder auf sich selbst.

Halten Sie Ihr Heftgerät mit größter Sorgfalt **sauber und in gutem Zustand**. Verwenden Sie kein

beschädigtes oder abgenutztes Produkt. Wenn das Produkt unbrauchbar ist, kennzeichnen Sie es bis zur Reparatur mit dem Schild NICHT BENUTZEN.

Überprüfen Sie das Heftgerät vor dem Gebrauch immer auf falsche Ausrichtung oder Verklemmung beweglicher Teile, Beschädigung einzelner Teile und andere Umstände, die den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Heftgeräts beeinträchtigen können.

Reparieren Sie das beschädigte Heftgerät vor dem Gebrauch. Viele Verletzungen werden durch schlecht gewartete Heftgeräte oder Verunreinigungen verursacht. Verwenden Sie nur Originalteile/Schmiermittel/Klammern/Nägel, die vom Lieferanten für Ihr Modell empfohlen werden. Andere Klammern, Nägel, Schmiermittel und Teile sind nicht geeignet und dürfen nicht verwendet werden. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Inspektion, Wartung und Reinigung“ in diesem Handbuch.

Halten Sie die Etiketten und Beschreibungen auf dem Produkt lesbar. Wenn das Etikett oder die Beschreibung unleserlich ist oder fehlt, wenden Sie sich an den Lieferanten und verwenden Sie das Heftgerät nicht.

Bewahren Sie eine sichere Arbeitsumgebung. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Umgebung zum Heften geeignet ist.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an feuchten oder nassen Orten oder in Bereichen, die mit Schmierstoffaerosolen verunreinigt sind.

Halten Sie Ihre Hände immer von dem zu heftenden Produkt und dem Heftkopf **fern**, aus dem die Heftklammer ausgestoßen wird. Dieses Heftgerät hat genug Kraft, um schwere Verletzungen oder sogar den Tod zu verursachen.

Befüllung mit Heftklammern

Halten Sie das Heftgerät so, dass sich das Magazin in einer horizontalen Position befindet. Ziehen Sie die Druckplatte, schieben Sie sie an das Ende des Magazins und befestigen Sie sie. Ziehen Sie die gesamte Druckplatte bis zum Anschlag. Kippen Sie das Heftgerät, um die Heftklammerreste aus dem Magazin zu entfernen, und legen Sie die richtige Heftklammer in das Heftgerät ein. Vergewissern Sie sich, dass sich das Verbindungsstück in der richtigen Position im Verhältnis zur Achse des Magazins befindet. Falsche Position der Heftklammern führt zu einer Fehlfunktion des Heftgeräts. Legen Sie nur ganze „Befestigungsmittelsets“ (ca. 1 Klammerstreifen) in das Magazin. Legen Sie keine Klammerreste in Sätzen von weniger als 80 Stück in das Heftgerät.

Nach dem Einsetzen des Befestigungsmaterials die Druckplatte in umgekehrter Reihenfolge wieder in den Anschlag schieben, wie beim Ausbau. Beim Einschieben des Magazins wird der Druck auf die Klammern ausgeübt.

Verwendung

1. Führen Sie die erste Heftung auf dem Testmaterial durch. Halten Sie das Heftgerät sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand am oberen Griff fest.
2. Halten Sie das Heftgerät mit dem gefüllten Magazin dicht an das zu heftende Produkt und drücken Sie den Hebel dynamisch in Richtung des Magazins.
3. Fassen Sie den verchromten Hebel mit der Handfläche in Richtung Griff mit den Fingern außer dem Daumen.
4. Der Hebel übt einen Widerstand aus und drückt die Klammer mit einem Klicken nach innen, wenn er den unteren Totpunkt erreicht.
5. Überprüfen Sie die Heftung und das Eindringen der Heftklammer in das Material.

Wenn die erste Heftung korrekt ausgeführt wurde, wenden Sie die Heftung auf das fertig zu heftende Produkt an.

Wartung des Heftgeräts

Reinigen und Entfernen des Kanals – Schieben Sie die Klammer-Druckplatte heraus und entfernen Sie die Klammern aus dem Magazin. Kippen Sie das Magazin aus, um Heftklammern und Rückstände zu entfernen. Bauen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Schmierung, Reinigung, Wartung – Überprüfen Sie den Zustand des Heftgeräts vor jedem Gebrauch. Überprüfen Sie den Anzug der Schrauben, den Zustand der Federn, die Unversehrtheit der Teile, die Sauberkeit und alle anderen Faktoren, die die Sicherheit der Benutzung beeinflussen.

Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen Baumwolltuch. Verwenden Sie keine brennbaren Reiniger oder Lösungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Tröpfeln Sie nach jeweils 1.000 Zyklen sauberes Silikonöl in den Klammerausstritt des Heftgeräts und in die mit einem Ölbecher und einem Pfeil gekennzeichneten Bereiche.

Fehlersuche

Problem	Ursache	Abhilfe
Keine Heftung	Falsch eingesetzte Klammern Fehlende Heftklammern Eine Heftklammer im Kopf steckengeblieben Falscher Typ der Heftklammern Unzureichender Klammerdruck Gebrochene Schlagbolzenfeder Gebrochene Klammerdruckfeder Der Hebel hat die obere Position nicht erreicht	Klammern erneut einsetzen Klammern nachfüllen Den Kopf gemäß den Anweisungen reinigen Richtige Klammern einsetzen Klammerdruck sicherstellen
Klammer dringt tief ein oder wird nicht in das Material eingeführt	Falsche Schlagkraft Zu starres Material	Anderes Werkzeug wählen
Die Klammer verformt sich, wenn sie in den Untergrund eindringt	Zu harter Untergrund	Wählen Sie ein anderes Werkzeug oder eine stärkere Klammer