



CZ: Trojhranným klíčem otevřete dvířka koše (B), vyjměte vnitřní nádobu (C) z těla koše (A) a nasadte na ni pytel na odpadky. Vložte zpět vnitřní nádobu (C) a zavřete dvířka (B).

SK: Trojhranným kľúčom otvorte dvierka koša (B), vyberte vnutornú nádobu (C) z tela koša (A) a nasadte na ňu vrece na odpadky. Vložte späť vnutornú nádobu (C) a zatvorte dvierka (B).

PL: Otwórz drzwiczki kosza (B) kluczem trójkątnym, wyjmij pojemnik wewnętrzny (C) z korpusu kosza (A) i umieść na nim worek na śmieci. Włóż z powrotem pojemnik wewnętrzny (C) i zamknij drzwiczki (B).

DE: Öffnen Sie die Mülleimertür (B) mit dem Dreikantschlüssel, nehmen Sie den Innenbehälter (C) aus dem Mülleimerkörper (A) und legen Sie den Müllsack darauf. Setzen Sie den Innenbehälter (C) wieder ein und schließen Sie die Tür (B).