

Gebrauchsanweisung für Code-Vorhängeschloss

Artikelnummer: 442002

Einstellung des Codes

Code-Kombination aus der Produktion 0-0-0.

Schritt 1: Stellen Sie die Kombination 0-0-0 ein a ziehen Sie leicht die Verriegelung.

Schritt 2: Drehen Sie mit der erriegelung um 90 Grad und drücken Sie nach unten so weit wie möglich.

Schritt 3: Bei der gedrückten Verriegelung stellen Sie die eigene Kombination ein.

Schritt 4: Bringen Sie die Verriegelung in die ursprüngliche Position zurück. Jetzt wird das Schloss durch neue Kombination geöffnet.

