


933008



přední horní dvířka
predné dvierka
drzwi przednie
Vordertür

boční panel
bočný panel
panel boczny
Seitenwand

zadní panel
zadný panel
panel tylny
Rückwand



přední spodní dvířka
predné spodné dvierka
przednie dolne drzwi
vordere untere Tür



složený kontejner / zložený kontejner / złożony / ungefalteter Container



rozložený kontejner / rozložený kontejner / rozłożony / gefalteter Container

Rozložený kontejner zaháhněte pomocí háků na paletu.

Rozložený kontajner zaháhnite pomocou hákov na paletu.

Rozłożony pojemnik przymocować do palety za pomocą haków.

Hängen Sie den gefalteten Container mit den Haken an der Palette ein.

